


# Wasserkerne entleeren



Pumpe immer in der mitgelieferten Wanne stehen lassen und alle Steckverbindungen auf Dichtigkeit prüfen.


Achten Sie darauf, dass die Wasserkerne komplett entleert sind.

Anschlussstücke nach dem abpumpen entfernen und die Stöpsel schnell verschrauben (damit die Wasserkerne wenig Luft ziehen).

Zum Transport der Wasserkerne falten Sie diese auf drei Teile zusammen.



# Wasserkerne befüllen



Prüfen Sie die Steckverbindungen bei Verwendung der Schlauchverlängerung auf Dichtigkeit.